

## 설치안내



IPPHONE는 출고 당시 모든 기술적인 구성요소가 완벽하게 셋팅되어 발송되오니 더이상 조작하실필요가없습니다.

**IPPHONE(ESP1202)일 경우에는 LAN을 Internet에 꼽으시면 됩니다.**

**\*\*연결하신 후 15초 경과후 발신음이 들리시면 설치가 완료되었습니다.\*\***

전화가 되지않을 경우에는 연결 후 모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다. 모뎀에다 직접 연결하는 방식이 더 안정적입니다. 가능하시다면 모뎀에 바로 꼽아 쓰시는 방식을 선택해주십시오.

**\*\*주의사항\*\***

Router에 방화벽있을경우는 방화벽을 해제시켜 주시기 바랍니다.

(방화벽 해지방법을 알지 못하실 경우에는 고객센터에 문의하시기 바랍니다.)



## 1. ADSL or CABLE internet service일 경우

### 1. Router가 있을 경우:

#### 옵슨1

- ① Internet Phone뒤에 LAN포트와 Router LAN포트에 연결합니다.  
연결 후 모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.

옵슨2 - 더안정적인서비스를 위하여 될수있으면 Router에 끄지마시고 모뎀에 바로 끄으  
십시오. 모뎀/Router일 경우에는 옵슨1 을택해주세요.

- ① Internet Phone뒤에 LAN포트와 모뎀 포트에 연결합니다.
- ② Internet Phone뒤에 PC포트(LAN포트옆)와 Router에 WAN(Internet)포트를 연결합  
니다.  
연결 후 모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.

### 2. Router가 없고 모뎀만 있을 경우:

- ① Internet Phone뒤에 LAN포트와 모뎀 포트에 연결합니다.
- ② Internet Phone뒤에 PC포트(LAN포트옆)와 컴퓨터를 연결합니다.  
연결 후 모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.

## 2. STATIC IP internet service일 경우

- ① Internet Phone뒤에 LAN포트와 모뎀 or Router에 연결합니다.
- ② Internet Phone뒤에 PC포트(LAN포트옆)와 컴퓨터를 연결합니다.
- ③ 컴퓨터를 켜고 인터넷주소창에 http://10.0.0.1을 입력 하고 Enter를 누릅니다.
- ④ 로그인이 뜨면 User Name: root, Password: hero을 입력한후 셋업 페이지로  
들어갑니다.
- ⑤ Network Setup란을 클릭한후, 네트워크 셋팅을 시도합니다
- ⑥ Network Setup page가 뜨면 Static IP를 클릭한 후  
인터넷 Static IP information을 입력합니다.
- ⑦ OK를 눌러 셋팅을 Save합니다.  
연결 후 모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.