

PHONICVIEW 인터넷전화 서비스

안녕하세요. 저희 PhonicView는 편리한 부가 기능, 저렴한 통신비용, 우수한 통화품질을 자랑하는 미국에 최첨단 통신회사로서 다양한 솔루션과 서비스를 제공합니다.

서비스 소개

- 개통후 한국전화번호(예: 0707-xxx-xxxx)드립니다. 미국전화번호(예:510-xxx-xxxx)도 부여 받으실 수 있습니다(월 \$5.00). PhonicView에 문의 바랍니다.
- PhonicView로 받는 전화는 무료입니다.
- 한국번호는 한국에게신 가족및 친척분들에게 알려주십시오. 한국에서 PhonicView로 전화거시는 분들은 한국전화번호 (예:0707-xxx-xxxx) 그대로 누르시면 됩니다. 전화거시는 분은 한국 시내 통화요금만 부담하시면 됩니다.
- PhonicView로 한국으로 전화거실때는 수화기를 들고 ..
서울일 경우 (02-xxx-xxxx), 부산일 경우 (051-xxx-xxxx), 휴대폰일 경우 (016-xxx-xxxx)..
로 걸으시면 됩니다.
- PhonicView로 미국전역으로 전화거실때는 수화기를 들고..
L.A. 지역(1-213-xxx-xxxx), S.F. 지역(1-415-xxx-xxxx)..
로 걸으시면 됩니다.(1을누르고 미국 지역번호와 전화번호)
- PhonicView로 한국 이외의 다른 나라로 하실경우는 수화기를 들고..
중국 (86-xxx-xxxx), 일본(81-xxx-xxxx)..
로 국가 번호와 지역번호를 차례로 누르시면 됩니다.
- 통화내역과 요금을 PhonicView 홈페이지에서 확인하실수있습니다.
<http://www.phonicview.com> 가셔서 “members”를 누르신다음, “member login”, User ID = “0707-xxx-xxxx”, Password = “change”, 그리고 “customer”를 클릭하시고 들어가셔서 통화 내역을보시면됩니다.
- 콜포워딩도 가능합니다. 인터넷폰 수화기를 들고 “*88+1+전화번호#”를 누르면 콜포워딩이 시작, 인터넷폰 수화기를 들고 “*89 #”를 누르면 콜포워딩이 해제가 됩니다. 이서비스는 사용료가 추가됩니다. 자세한내용은 딜러나 포닉뷰 본사에 문의 부탁드립니다.
- 외출시 본인의 휴대폰으로 PhonicView에 연결 한국으로 통화하실수 있습니다(매달\$1.00). 가입시 PhonicView 에서 드리는 연결번호를 본인의 휴대폰에 저장하십시오 그리고 본인의 휴대폰으로 연결번호에 거시면 안내방송이 나옵니다 그때 위와같이 한국의 지역번호와 전화번호를 누루시면 됩니다. (연결번호: 510-580-3050 or 925-807-0690 or 408-387-8650 or 415-901-9060 or 650-475-9000)
- 한국외출시 한국에서 시내통화료로 미국으로 통화하실수 있습니다. 한국을 가실때에 phonicview에서 핀번호를 받아가셔야합니다.(한국 연결번호: 070-7449-7999)

설치안내



INTERNET PHONE과 GATEWAY는 본사에서 출고 당시 모든 기술적인 구성요서가 완벽하게 셋팅되어 발송되오니 더이상 조작하실필요가없습니다.

1. INTERNET PHONE(ESP1202)일 경우에는 LAN을 Internet에 꼽으시면 됩니다.
2. GATEWAY(ESC1710)일 경우에는 WAN을 Internet에 꼽으시면 됩니다.

****연결하신다음 15초 경과후 발신음이 들리시면 완료된겁니다.****

다음장에 자세한 설명은 설치가 바로 앞될때에 참고하시길 바랍니다.

감사합니다.

****주의사항****

Router에 방화벽있을경우는 방화벽을 풀어주셔야합니다.(모르실경우 본사에 문의요망)

자세한 설치안내

1. ADSL internet service 일경우

ESP1202 Internet Phone 설치법

1. Router가 있을경우 (예: 컴퓨터가 ID와 Password 없이 인터넷에 연결된경우)

a. Internet Phone뒤에 LAN포트와 Router에 아무 포트에 연결하시면 됩니다.

2. Router가 없고 모뎀만있을경우 (예: 컴퓨터가 ID와 Password로 인터넷에 연결된경우)

a. Internet Phone뒤에 LAN포트와 Modem에 연결한다.

b. Internet Phone뒤에 PC포트와 컴퓨터에 연결한다.

c. 컴퓨터를 켜고 인터넷주소창에 http://10.0.0.1을 입력 하고 Enter를 누른다.

d. 로그인이 뜨면 User Name: root, Password: hero을 입력한후 셋업 페이지로 들어간다.

e. Network Setup란을 클릭한후, 네트워크 셋팅을 시도한다

f. ADSL란을 클릭한후 집에서 쓰고 있는 인터넷서비스에 연결하는 ID(예: xxx@sbcglobal.net)와 Password를 입력한다. OK를 누른다.

ESC1710 Gateway 설치법

1. Router가 있을경우 (예: 컴퓨터가 ID와 Password 없이 인터넷에 연결된경우)

a. Internet Phone뒤에 LAN포트와 Router에 아무 포트에 연결하시면 됩니다.

2. Router가 없고 모뎀만있을경우 (예: 컴퓨터가 ID와 Password로 인터넷에 연결된경우)

a. Gateway뒤에 WAN포트와 Modem에 연결한다.

b. Gateway뒤에 LAN포트와 컴퓨터에 연결한다.

c. 컴퓨터를 켜고 인터넷주소창에 http://10.0.1.1을 입력 하고 Enter를 누른다.

d. 로그인이 뜨면 User Name: root, Password: hero을 입력한후 셋업 페이지로 들어간다.

e. Network Setup란을 클릭한후, 네트워크 셋팅을 시도한다

f. ADSL란을 클릭한후 집에서 쓰고 있는 인터넷서비스에 연결하는 ID(예: xxx@sbcglobal.net)와 Password를 입력한다. OK를 누른다.

2. CABLE internet service일 경우

ESP1202 Internet Phone 설치법

1. Router가 있을 경우
 - a. Internet phone뒤에 LAN포트와 Router에 아무 포트를 연결하시면 됩니다.

2. Router가 없고 모뎀만있을 경우
 - b. Internet Phone뒤에 LAN포트와 모뎀 인터넷포트에 연결하시면 됩니다.

ESC1710 Gateway 설치법

1. Router가 있을 경우
 - a. Internet Phone뒤에 WAN포트와 Router에 아무 포트를 연결하시면 됩니다.

2. Router가 없고 모뎀만있을 경우
 - a. Internet Phone뒤에 WAN포트와 모뎀에 인터넷포트에 연결하시면 됩니다.

3. STATIC IP internet service일 경우

ESP1202 Internet Phone 설치법

1. Internet Phone뒤에 LAN포트와 Modem or Router에 연결한다.
2. Internet Phone뒤에 PC포트와 컴퓨터에 연결한다.
3. 컴퓨터를 켜고 인터넷주소창에 http://10.0.0.1을 입력 하고 Enter를 누른다.
4. 로그인이 뜨면 User Name: root, Password: hero을 입력한후 셋업 페이지로 들어간다.
5. Network Setup란을 클릭한후, 네트워크 셋팅을 시도한다
6. Network Setup page가 뜨면 Static IP를 클릭하고 인터넷 Static IP information을 입력한다.
7. OK를 누른다.

ESC1710 Gateway 설치법

1. Gateway뒤에 WAN포트와 Modem or Router에 연결한다.
2. Gateway뒤에 LAN포트와 컴퓨터에 연결한다.
3. 컴퓨터를 켜고 인터넷주소창에 http://10.0.1.1을 입력 하고 Enter를 누른다.
4. 로그인이 뜨면 User Name: root, Password: hero을 입력한후 셋업 페이지로 들어간다.
5. Network Setup란을 클릭한후, 네트워크 셋팅을 시도한다
6. Network Setup page가 뜨면 Static IP를 클릭하고 인터넷 Static IP information을 입력한다.
7. OK를 누른다.